ようこそ新しい iPhone へ。iPhone の使いかたについて 説明します。

まずは、電源ボタンを数秒間押し続けてiPhone の電源を入れ ます。その後、画面の指示に従ってiPhone を設定してください。

ボタンの基本操作

iPhone の電源を切る、または再起動するには、電源ボタンを 数秒間押し続けてから、スライダをドラッグして操作を確定しま す。電話を受けられる状態にしたまま画面を消すには、電源ボ タンを 1 回押します。ホームボタンを押すと、いつでもホーム 画面に戻ることができます。最近使った別の App にすばやく切 り替えるには、ホームボタンをダブルクリックして App アイコ ンをタップします。

「連絡先」、「よく使う項目」、メールやメッセージ内など、 iPhone で表示された電話番号をタップすると電話をかけられ ます。「電話」App を開き、「キーパッド」ボタンをタップして 手入力でダイヤルすることもできます。かかってきた電話の着 信音を消すときは、電源ボタンを 1 回押します。その電話を留 守番電話に転送するときは、電源ボタンを 2 回押します。また、 「電話」ボタンを上にスライドすると、テキストメッセージで返 信したり、かけ直すようにリマインダーを設定したりできます。 iPhone ヘッドセットで電話に出るには、センターボタンを 1 回 押します。もう 1 回押すと通話を終了します。

FaceTime

相手がiPhone、iPad、iPod touch、または Mac を使っている場合は、「連絡先」でその相手を選び、「FaceTime」ボタンをタップしてビデオ通話を始めることができます。また、音声通話中に「FaceTime」をタップしてビデオ通話を始めることもできます。ビデオ通話中に「カメラ」ボタンをタップして背面側カメラに切り替えれば、周囲の風景を相手に見せることができます。

メッセージ

「メッセージ」アイコンをタップすると、iPhone、iPad、iPod touch、Mac を使っている相手に iMessage を送ったり、その他の携帯電話を使っている相手に SMS/MMS を送ったりできます。「宛先」フィールドに名前または電話番号を入力するか、「連絡先」から相手を選びます。メッセージを入力したら、「送信」をタップします。写真やビデオを送るときは「カメラ」ボタンをタップします。

入力と編集

文字の入力中に「確定」キーをタップすると、現在選択中の変 換候補を確定します。「次候補」キーをタップすると、ほかの変 換候補がリストで表示されます。テキストを編集するときは、 単語をダブルタップし、グラブポイントをドラッグして選択範囲 を指定します。また、タッチしたままにすると拡大鏡が表示され、 指をスライドして挿入ポイントを移動できます。タップすると、カッ ト、コピー、またはペーストできます。音声で入力するときは、 「マイク」ボタンをタップします。

知

通知があるときは画面の上部に数秒間だけ表示されるので、 作業の邪魔になることはありません。通知は無視することも、 タップしてその場で対応することもできます。最近受け取った通 知の一覧を見るには、画面を上部から下にスワイブします。 ロック画面では、新しい通知のアイコンを右にスライドすること によってその通知にアクセスできます。

Hello.









発信者と受信者の双方が FaceTime 対応デバイスを使用している必要があります。







クイックスタートガイド

Siri にお願いして、電話をかけたり、App を開いたり、テキス トメッセージに返信したり、道順を確認したり、リマインダー や会議をスケジュールしたりしてみませんか。 Siri を使うとき は、ホームボタンを押したままにしてください。ヘッドセットを 使用している場合は、センターボタンを押したままにします。 発信音の後に自然な感じで話しかけましょう。 Siri があなたの 質問を聞いて答えてくれます。Siri でできることについて詳し く知るには、Siri に「君はどんなことができるの?」と尋ねてく

「ロック」画面でカメラボタンを上にスライドすると、カメラをす ばやく起動できます。また、ホーム画面の「カメラ」アイコン をタップすることもできます。画面に写っている人や物をタップ してフォーカスと露出を調整します。写真を撮るには、カメラボ タンをタップするか、音量ボタンのどちらかを押します。パノラ マ写真を撮るときは、「オプション」をタップします。 HD ビデ オを撮影するときは、ビデオに切り替えてから撮影ボタンをタッ プします。録画しながらカメラボタンをタップすると、スナップ

写真を撮影できます。

写真を見るには、ホーム画面の「写真」アイコンをタップしま す。左右にフリック(指ではじく)すると、画像が切り替わりま す。ダブルタップする、またはピンチする (2本の指で押し開く) と、表示を拡大できます。画面を 1 回タップすると、画面上に コントロールが表示されます。写真の編集や補正、「メール」、 iMessage、Facebook、Twitterでの共有、プリントなどが できます。iCloud でフォトストリームを有効にしている場合は 新しく撮った写真が、お持ちのすべてのデバイスに自動的にプッ シュ配信されます。

「Safari」で Web ページ上の画像やテキストなどの要素をダ ブルタップすると、表示を拡大できます。もう1回ダブルタップ すると、元の表示サイズに戻ります。 iPhone を横向きにする と、Web がワイドスクリーンで表示されます。「リーダー」 ボ タンをタップすると、記事の部分だけを抜き出して表示できま す。複数ページボタンをタップすると、Webページ間をフリッ クして移動したり、新しいページを開いたりできます。「共有」 ボタンをタップすると、Web ページを「メール」、iMessage、 Facebook、Twitterで共有したり、リーディングリストに保存 したりできます。

マップ

地図上で現在地を確認するには、位置情報ボタンをタップしま す。現在地を示す青い点が表示されます。2本指を使って地図 を回転したりピンチして拡大/縮小したりできます。 地図を傾 けるには、2本指で上下にドラッグします。周辺情報を検索する ときは、「Starbucks」や「ピザ」などの単語を入力します。「ク イック経路」ボタンをタップすると、進路を示すナビが始まります。 地図ページをめくると、渋滞状況を表示したり地図表示を変更 したりできます。

App Store & iTunes Store

「App Store」アイコンをタップすると、ゲーム、旅行、ソーシャ ルネットワーキングなどのカテゴリの App をブラウズできます。 App を購入して iPhone に直接ダウンロードするには、「今す ぐ購入」をタップします。 無料の App も多数提供されています。 「iTunes」アイコンをタップすると、ミュージック、映画、テレ ビ番組などを検索できます。さらにタップすると、ワイヤレスで 購入してダウンロードできます。

きます。App とシームレスに統合されているため、お持ちのす べてのデバイスにコンテンツがワイヤレスでプッシュ配信されま す。また、iTunes Store および App Store で購入済みの音 楽や App をダウンロードすることもできます。

サポートを利用する

さらに詳しく知るには

iphone にアクセスしてください。

ネットワークサービス、留守番電話、および課金に関するサ ポートについては、ご利用の通信事業者までお問い合わせくだ さい。iPhone および iTunes に関するサポートについては、 www.apple.com/jp/support/iphone にアクセスしてくだ さい。

iPhone の機能について詳しくは、www.apple.com/jp/

www.apple.com/jp/support/manuals/jphone にあ

る「iPhone ユーザガイド」を参照してください。 ガイドを

iPhone 上で読むには、iBookstore からダウンロードするか、

手順および安全と取り扱いに関する情報については、

「Safari」のブックマークを使用してください。















一部の機能は、地域によっては利用できない場合があります。

TM and © 2012 Apple Inc. All rights reserved. Designed by Apple in California. Printed in China, J034-6377-A







音楽、写真、App、カレンダー、書類などを iCloud に保存で

